


FIG.1



ASSEMBLAGE DU CADRE

FIG.1

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarque
1	4001BORA0001	cadre	1	aluminium
2	1004BORA1001	Ecrou autobloquant M6	4	
3	1004BORA2003	Rondelle $\phi 7 \times \phi 10 \times \phi 17 \times 9\text{mm}$	6	Zinc blanc
4	2001BORA0005	Rondelle caoutchouc	6	
5	<u>1003BORA0002</u>	Vis M8*25	4	
6	1004BORA1002	Ecrou M6	10	
7	4007BORA0003	Capot arrière	1	
8	4003BORA0001	Poignée arrière passager	2	
9	1004BORA0005	Vis M6*16	4	
10	<u>1004BORA0001</u>	Vis M6*12	4	
11	1004BORA0008	Vis M6*25	6	
12	4007BORA0001	Glissière de batterie	1	
13	1005BORA0002	Vis M5*10	2	
14		Serrure batterie	1	
15		Rail en acier	2	


AMORTISSEUR AVANT

FIG.2

SUSPENSION AVANT

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	5005BORA0001	Amortisseur gauche	1	
2	5005BORA0002	Amortisseur droit	1	
3	1003BORA0002	Vis M8*25	10	
4	5004BORA0002	Colone de direction	1	
5	2001BORA0004	Rondelle caoutchouc pr colone support de phare	2	
6		Vis M6*16	4	
7	4002BORA0001	Roulement à bille 329/22	1	
8	4002BORA0002	Roulement à bille 32905	1	
9	1002BORA0001	Boulon M12*70*1.25	2	
10	5005BORA0005	Cap-	4	
11	5004BORA0001	Plaque de direction superieure	1	
12	2001BORA0003	Rubber-	4	
13		VIS	4	
14		SUPPORT PATTE DE PHARE	1	
15	5005BORA0004	Ecrou autobloquant M22*1		
16	5005BORA0005	Dust cover		
17	5003BORA0003	Support de phare droit		
18	5003BORA0002	Support de phare gauche		
19	1004BORA0001	Boulon M6*12		
20	3002BORA0001	Klaxon	1	
21		Support avant junction de boite	1	

FIG.2



22		Ecrou M6	3
23	GAR-CABLE-BOX	Boite de cable (boitier de junction)	1
24		Support arriere boite de cable (boite de junction)	1
25		Boitier de transmission electrique	1
26		Support de boite de transmission	1
27		Réflecteur latéral	2
28		Ecrou	2

FIG.3




FIG.3

CONTROLEUR

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	7001BORA0006	Clip de fil	1	
2	1004BORA0004	Vis M6*25	4	
3		Washer	4	
4	3003BORA1001-2	Boitier controleur (partie droite)	1	
5	3003BORA1001-1	Boitier controleur (partie gauche)	1	
6		Caoutchouc de boitier controleur	1	
7	1004BORA0003	Boulon M6*20	8	
8	1004BORA0001	Boulon M6*12	6	
9		Joint d'étanchéité	1	
10		Joint d'étanchéité	1	
11	1004BORA1002	Ecrou M6	4	
12	3002BORA0002	Relais clignotant	1	
13	1005BORA0001	Boulon M4*10	2	
14	3003BORA0002	Relais	1	
15	4006BORA0001-2	Support droit du controleur	1	
16	4006BORA0002	Support électronique	1	
17	4006BORA0001-1	Support gauche du controleur	1	
18	3003BORA0003	DC convertisseur de courant	1	
19	1004BORA0002	Boulon M5*12	1	
20	1004BORA0004	Boulon M6*25		
21	3003BORA0001	controleur	1	
22	1004BORA0004	Vis M6*25	2	

FIG.4




FIG.4

ROUE ARRIERE

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	3005BORA0001-2	Ecrou	2	
2	1005BORA0001	Vis M5*16	14	
3	6005BORA0002-2	Disque de frein arrière	1	
4	3005BORA0001-3	Tige	1	
5	3005BORA0001-1	Moteur	1	
6	6003BORA0001	Jante arrière	1	
7	6003BORA0002-2	Valve	1	
8	6003BORA0002-1	Pneu arrière	1	
9				

FIG.5




FIG.5 ROUE AVANT

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	6003BORA0002-1	Pneu avant	1	
2	1003BORA0003	Boulon M8*25	4	
3	6005BORA0001-2	Disque de frein avant	1	
4	6002BORA0002	Axe de roue avant M12*250*1.25	1	
5	6002BORA0001	Entretoise de roue avant	2	
6	6001BORA0001-2	Joint cache poussiere roue avant	2	
7	6001BORA0001-3	Roulement de roue avant	2	
8	6001BORA0001-1	Jante avant	1	
9	6001BORA0001-4	Valve	1	
10	6002BORA0001	Entretoise interne	1	
11	1002BORA2001	Rondelle plate M12	1	
12	1001BORA1001	Ecrou M12*1.25	1	

FIG.6




FIG.6

SUSPENSION

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarque
1	1001BORA0003	Boulon M10*77*1.25	1	
2	7005BORA0001	Suspension arrière	1	
3	7001BORA0002	Entretoise d'amortisseur	2	
4	7001BORA0004	Axe de bras oscillant	1	
5	1001BORA0002	Boulon M10*57*1.25	2	
6	1001BORA2001	Rondelle plate M10	2	
7	1002BORA1002	Ecrou M10*1.25	2	
8	7001BORA0001	Bras oscillant	1	
9	7001BORA0003	Entretoise bras oscillant	1	
10	1004BORA0001	Boulon M6*12	3	
11	6003BORA0004	Silent block	2	
12		clip	3	
13	1003BORA0002	Screw M8*25	2	
14	7001BORA0005	Patte de protection du moteur	1	
15	1004BORA0004	Vis M6*25	2	
16	1004BORA1002	Boulon M6	4	
17	6003BORA0003	Garde boue arrière	1	
18	1004BORA0001	Boulon M6*12	4	
19	6003BORA0005	Plaque de garde boue arrière 1	1	
20	6003BORA0004	Support garde boue arrière 2	2	

FIG.7




FIG.7		BATTERY		
Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	4007BORA0002-2	Boitier batterie (bas)	1	
2	3004BORA0001-1	Joint	1	
3	3004BORA0001-2	Cellule de batterie	1	
4	4007BORA0002-1	Boitier de batterie (haut)	1	
5	3004BORA0001-3	Vis ST4.2*16	14	
6	3004BORA0002-1	Connection Waterproof (Haut)	1	
7	3004BORA0002-2	Connection Waterproof (bas)	1	

FIG.8





FIG.8

SELLE

Ref.No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	4005BORA1001-1	Selle	1	
2	4005BORA1001-2	Sérurre de selle	1	
3		Selle passager	1	
4	4005BORA1001-6	Cousin de selle	6	
5	4005BORA1001-2	Plaque de selle	1	
6	4005BORA1001-4	Boulon	2	
7	4005BORA1001-3	Ecrou M6	2	

FIG.9



GARDE BOUE AVANT

FIG.9

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	1004BORA0001	Vis M6*12	6	
2	6002BORA0003	Garde boue avant	1	
3	6002BORA0004	Support garde boue avant	1	
4	3006BORA0001-1	Réflecteur latéral	2	
5	3006BORA0001-2	Ecrou M6	2	




FIG.9 BIS

FIG.9 GARDE BOUE AVANT CICLONE METAL

RefNo.	Pièce N°.	Description	Qté	Remarques
1	6002BORA0003-SI	Garde boue avant	1	Métal
2		Vis M6*20	4	
3		Ecrou M6	6	
4	3006BORA0001-1	Patte adaptateur support de phare avant	2	
5	3006BORA0001-2	Vis M6*12	2	
6		Support droit garde boue avant	1	
7		Vis M6*16	2	
8		Support gauche garde boue avant	1	

FIG.10




FIG.10

ECLAIRAGE

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	3001BORA0001-1	Phare	1	
2	3001BORA0001-2	Vis fixation phare M8*12	2	
3	3001BORA0003-1	Clignotant avant droit	1	
4	3001BORA0003-2	Ecrou	4	
5	3001BORA0003-3	Rondelle à ressort	4	
6	3001BORA0001-3	Lampe phare	1	
7	3001BORA0002-1	Clignotant avant gauche	1	
8	3001BORA0004-1	Clignotant arrière gauche	1	
9	3001BORA0006-2	Ecrou feu arrière M4	2	
10	3001BORA0006-3	Rondelle plate feu arrière M4	2	
11	3006BORA0002-2	Ecrou M6	2	
12	4004BORA0001	Support de plaque d'immatriculation	1	
13	3006BORA0002-1	Reflecteur arrière	1	
14	3001BORA0006-1	Feu arrière	1	
15	1004BORA0002	Vis M6*16	2	
16	3001BORA0006	Rondelle à ressort M4	2	
17	3001BORA0005	Clignotant arrière droit	1	

FIG.11




FIG.11

GUIDON

Ref.No	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	2008BORA0001	Poignée gauche	1	
2	2009BORA0001	Interupteur gauche	1	
3	5002BORA0001-1	Rétroviseur gauche	1	
4	5001BORA0001	Guidon	1	
5	5002BORA0001-2	Rétroviseur droit	1	
6	2007BORA0001	Interupteur droit	1	
7	2006BORA0001	Poignée de gaz droit	1	

FIG.12




FIG.12 REPOSE-PIEDS

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	1001BORA0001	Boulon M10*30*1.25	2	
2	7003BORA0002	Repose pied avant droit	1	
3	7003BORA0001	Repose pied avant gauche	1	
4	1004BORA1002	Ecrou M6	2	
5	7004BORA0003-7	Ecrou M10*30*1.25	2	
6	1001BORA0005	Boulon M10*35	1	
7	1002BORA1001	Boulon M10	1	
8	7002BORA0002	Support de béquille	1	
9	1004BORA0004	Ecrou M8*30	2	
10	7002BORA0001	Béquille	1	
11	1004BORA0001	Vis M6*16	1	
12	7002BORA0003-1	Ressort extérieur de béquille	1	
13	7002BORA0003-2	Ressort intérieur de béquille	1	
14	7004BORA0003-4	Rondelle	2	
15	7004BORA0003-3	Goupille	2	
16	7004BORA0003-2	Vérouillage repose pied	2	
17	7004BORA0003-1	Repose pied arrière gauche. (passager)	1	

FIG.12A




FIG.12A

REPOSE-PIEDS

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Rema rques
18	7004BORA0003-5	Bille acier	2	
19	7004BORA0003-6	Ressort	2	
20	7004BORA0001	Support repose pied gauche (passage)	1	
21	1003BORA0002	Vis M8*30	4	
22	7004BORA0002	Support repose pied droit passager	1	
23	7004BORA0004-1	Repose pied arrière droit (passage)	1	
	3007BORA0001	Contacteur de béquille	1	

FIG.13




FIG.13 TABLEAU DE BORD

Ref.No.	Pièce No.	Description	Qté	Remarques
1	3000BORA0001-1	Compteur	1	
2	3000BORA0001-2	Coussin de compteur	2	
3	3000BORA0001-3	Rondelle plate M6	2	
4	3000BORA0001-4	Ecrou M6	2	
5	1004BORA0002	Vis M6*16	2	
6	1004BORA0007	Vis M6*12	2	
7	3002BORA0004-1	Contacteur à clé	1	
8	5003BORA0001	Support de contacteur à clé	1	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

FIG.14




FIG.14

SYSTÈME DE FREINAGE

RefNo.	Pièce N°.	Description	Qté	Remarques
1	6005BORA0001	Kit frein hydraulique avant	1	
2		Bloc fixation frein avant	1	
3		Couvercle de reservoir d'huile de frein avant	1	
4		Boulon M6*25	2	
5		Levier de frein avant	1	
6		Levier de frein arrière	1	
7		Bloc de fixation frein arrière	1	
8		Boulon M6*35	2	
9		Couvercle de reservoir d'huile de frein arrière	1	
10	6005BORA0002	后液压刹车总成 Kit frein hydraulique arrière	1	
11				
12				
13				

FIG.15




FIG.15

SYSTÈME ELECTRIQUE

RefNo.	Pièce N°.	Description	Qté	Remarques
1		Cable positif	1	
2	3002BORA0003	Faisceau électrique du contrôleur	1	
3		Faisceau électrique principal	1	
4				
5				
6				